

## 您即将寄送的博世电动工具包裹中含有锂电池吗？

如果有，请关注以下关于锂电池的寄送说明

您的电池容量大于还是小于 100 瓦时？

您可以在锂电池的参数标注区域找到此数据（参见下图）：



### ≤100 瓦时

1. 将电池从工具上移除，检查电池是否有可见的外部破损？如果有，为安全起见，建议不要寄送；
2. 如果电池没有外部破损：请将您的工具和电池分开分别放入包装内；
3. 确保电池的连接端子，工具的连接端子分别不能短接，避免短路导致的火灾伤害；
4. 妥善包装后寄送。

### >100 瓦时

根据相关条例规定，这类货物必须有特殊货运要求，请您直接联系相关的快递公司了解具体要求。